

Mode d'emploi

En sélection automatique, les bacs seront choisis selon les critères suivants :

1. Bac 1 : Feuilles A4 en mode "Epais 3"
2. Bac 2 : Feuilles A4 format paysage
3. Bac 3 : Feuilles A4 format portrait
4. Bac 4 : Feuilles A3

Attention, si la porte côté droit est ouverte, et qu'il y a du papier dessus, il est probable que le papier sur cette porte prenne la priorité sur tous les autres bacs !

Par conséquent, soyez vigilants lorsque vous imprimerez des documents avec du papier "spécial".

Si vous désirez imprimer un document recto/verso, constitué de (par exemple) trois flyers identiques (99mm x 210mm) (ou pas identiques) côte-à-côte (à partir d'un .pdf) n'oubliez pas de :

- retourner l'ensemble du verso (donc le haut en bas et le bas en haut)
- sélectionner "reliure haut" (dans les caractéristiques de l'imprimante)

